

## Tomado de juntas entre placas Durlock®.

### Tomado de juntas.

Para realizar el tomado de juntas entre placas Durlock®, se deberá utilizar Masilla Durlock® y cinta de papel de celulosa especial microperforada y premarcada en el centro. La masilla podrá ser del tipo Lista Para Usar ó de Secado Rápido. Antes de comenzar, se deberá verificar que las superficies a unir estén limpias y libres de polvo. El tomado de juntas se realizará en cuatro pasos:



#### 1º Paso: Tomado de junta

Se aplica una capa fina de Masilla Durlock® en las uniones entre placas, utilizando para ello una espátula, sin dejar rebabas. **Dejar secar.**



#### 2º Paso: Pegado de cinta

Se aplica una segunda mano de Masilla Durlock®. Inmediatamente después y sin dejar secar, se pega la cinta de papel y se retira el excedente pasando una espátula desde el centro de la cinta hacia los bordes de la misma. **Dejar secar.**

#### Importante!

Para que la cinta quede correctamente adherida, se debe realizar este paso en tramos cortos, evitando que la masilla seque demasiado y no se adhiera la cinta.



#### 3ª Paso: Recubrimiento de cinta

Se aplica una tercer mano de Masilla Durlock® cubriendo la cinta de papel, y dejando una huella de masillado más ancha que la anterior. **Dejar secar.**

## Tomado de juntas entre placas Durlock®.



### 4ª Paso: Terminación final

Se aplica la última capa de Masilla Durlock® cubriendo una superficie mayor, utilizando para ello una llana o espátula de 30cm. **Dejar secar.**

#### **Importante!**

Para realizar el tomado de juntas formadas por bordes rectos de placas, se procede siguiendo los mismos pasos pero realizando el masillado de manera tal que queden huellas más anchas que en las juntas formadas por bordes rebajados.

El ancho del masillado se aumentará gradualmente con cada paso, para evitar un sobreespesor perceptible.

Es fundamental dejar secar cada paso completamente antes de aplicar las capas siguientes, de lo contrario, se producirán contracciones de fragüe que generarían rehuindimiento de la cinta o fisuras.

Se deberá respetar el tiempo de secado de la masilla que se esté utilizando Masilla Lista Para Usar: 24hs, Masilla de Secado Rápido: 3hs.

Si se desea abreviar tiempos de ejecución, se deberá utilizar Masilla de Secado Rápido.

### **Masillado Total (opcional)**

En caso de aplicar pinturas satinadas o de tratarse de superficies con iluminación rasante, es posible que una vez aplicada la pintura, se puedan distinguir las zonas masilladas de las que no lo están. Para evitarlo, es recomendable realizar el masillado total de la superficie, utilizando Masilla Durlock® Lista Para Usar, aplicándola como un enduído.

#### **Importante!**

Se deberán seguir las recomendaciones referidas al uso de la masilla, indicadas en el envase. No se deberá agregar ningún componente a la Masilla Lista Para Usar.

Para preparar la Masilla de Secado Rápido, sólo se deberá agregar agua, siguiendo las indicaciones del envase.